



• 콘센트 •

[콘센트 제품류 사용시 공통 주의사항]

- ▷ 제품 사용 전 필히 포장 패드의 제한용량을 확인하시고, 사용하려는 제품의 합계용량에 맞춰 사용하십시오. ('전자기기별 사용 용량' 을 참고하십시오.)
- ▷ 에어컨 등 용량이 2,000W 이상 되는 제품은 벽 콘센트에 직접 꽂아 사용하지십시오.
- ▷ 플러그는 완전히 밀착되도록 힘을 가하여 “딱” 소리가 날때까지 꼭~ 눌러서 사용하지십시오.(플러그를 완전히 꽂지 않고 사용하시면 접촉불량으로 인한 화재의 위험성이 있습니다.)
- ▷ 접지 멀티탭 시리즈의 경우 건물 벽면 콘센트, 사용하시는 멀티탭 제품, 사용제품의 전원 플러그가 모두 접지극 부착형이어야만 합니다.
- ▷ 콘센트 입구 덮개가 있는 제품의 경우 사용하실 때 플러그를 콘센트 입구에 넣고 오른쪽으로 60도 정도 회전시켜 힘을 가하여 눌러 꽂으면 전기부와 통전되어 전기를 사용할 수 있으며, 사용 후 플러그를 제거하면 자동폐쇄되어 안전하게 사용하실 수 있습니다.

<p>제품별 제한용량을 확인 후 사용하십시오</p>	<p>콘센트에 플러그를 끝까지 잘 끼워 주십시오</p>	<p>플러그 삽입구에 젓가락 등 이물질들을 넣지 마십시오</p>	<p>코드를 묶어 사용하지 마십시오</p>

▷ 전기기기별 사용 용량 안내

- 아래 나와 있는 자료는 표준적인 용량 예제로써 제품에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 단, 보통 제품 후면을 확인하시면 실제 용량을 확인하실 수 있습니다.
- 제품 사용 전 필히 포장 패드의 제한용량을 확인하시고, 사용하려는 제품의 합계용량에 맞춰 사용하십시오. ('전자기기별 사용 용량' 을 참고하십시오.)
- 에어컨 등 용량이 2,000W 이상 되는 제품은 벽 콘센트에 직접 꽂아 사용하십시오.

생활가전	영상/음향장치	컴퓨터/정보통신기기	기타장치
<ul style="list-style-type: none"> • 선풍기 : 60W • 세탁기 : 480W • 냉장고 : 520W • 다리미 : 750W • 전기밥솥 : 1,000W • 청소기 : 1,100W • 전자레인지 : 1,100W 	<ul style="list-style-type: none"> • VTR플레이어 : 23W • DVD플레이어 : 30W • TV : 125W • 오디오 : 350W 	<ul style="list-style-type: none"> • 휴대폰충전기 : 6W • 컴퓨터(본체) : 70W • LCD모니터 : 40W • CRT모니터 : 100W • 스캐너 : 50W • 프린터 : 430W 	<ul style="list-style-type: none"> • 전기장판 : 150W • 전기난로 : 850W

▷ 전기기기별 사용 용량 안내

- 제품 설치시 반드시 차단기를 내린 후 설치하시기 바랍니다.
- 사용전선 : ϕ 1.6, ϕ 2단동선
- 스트립의 길이 : 16mm
- 구부러진 전선은 바로잡아 사용하시고, 전선을 몸체의 구멍에 끝까지 밀어 넣어 주십시오.
- 벽면 시공 방법



- 전선 해체 방법 제품의 해체기에 일자 드라이버를 수직으로 밀어 힘을 가하신 후 전선을 당겨 빼시면 쉽게 해체하실 수 있습니다.

